

## Betätigungsplatte für WC-UP-Spülkasten der Firma Geberit , eckig - Light Gold SERIENSPEZIFISC gebürstet

12 665 980 Produktversion ab 01.04.2024



- Abdeckplatte 169 x 246 x 12 mm
- Mechanische Betätigungsplatte mit manueller Spülauslösung
- Für 2-Mengen-Spültechnik
- Inkl. Befestigungsrahmen, Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung
- Kompatibel mit allen Spülkästen der Geberit-Serie Sigma ab 2001


Nicht kompatibel mit GEBERIT Duo Fresh Modul

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Light Gold gebürstet            | 12 665 980-27 |
|    | Chrom                           | 12 665 980-00 |
|    | Platin gebürstet                | 12 665 980-06 |
|    | Platin                          | 12 665 980-08 |
|    | Messing (23kt Gold)             | 12 665 980-09 |
|    | Dark Chrome                     | 12 665 980-19 |
|    | Light Gold                      | 12 665 980-26 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 12 665 980-28 |
|    | Schwarz matt                    | 12 665 980-33 |
|   | Bronze gebürstet                | 12 665 980-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 12 665 980-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 12 665 980-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 12 665 980-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 12 665 980-99 |

# Betätigungsplatte für WC-UP-Spülkasten der Firma Geberit , eckig - Light Gold SERIENSPEZIFISCH gebürstet

12 665 980 Produktversion ab 01.04.2024


mm [inches]



Betätigungsplatte für WC-UP-Spülkasten der Firma Geberit , eckig - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

12 665 980    Produktversion ab 01.04.2024  
 Ersatzteile für die  
 anderen  
 Oberflächenvarianten  
 finden Sie hier:  
 Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 1   | 90 28 01 030 00 90 | Aufnahme  | 1,00        | 2          |
| 3   | 90 28 10 212 00 90 | Aufnahme  | 2,00        | 2          |
| 2   | 90 20 98 000 00-27 | Taster    | 2,00        | 30         |
| 4   | 90 11 98 012 00-27 | Abdeckung | 4,00        | 30         |
| 5   | 90 14 05 090 00 90 | Ring      | 1,00        | 2          |