

**WATER FALL Schwallauslauf für Wandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)**

IMO

13 420 979



- Ausladung 120 mm
- CASCADE, Durchfluss max. 26,5 l/min (bei 3 Bar)
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 13 420 979-28 |
|    | Chrom                           | 13 420 979-00 |
|    | Platin gebürstet                | 13 420 979-06 |
|    | Platin                          | 13 420 979-08 |
|    | Dark Chrome                     | 13 420 979-19 |
|    | Light Gold                      | 13 420 979-26 |
|    | Light Gold gebürstet            | 13 420 979-27 |
|    | Schwarz matt                    | 13 420 979-33 |
|    | Bronze gebürstet                | 13 420 979-42 |
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 420 979-46 |
|   | Champagne (22kt Gold)           | 13 420 979-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 13 420 979-93 |

**Empfohlenes Zubehör**



**UP-Wandwinkel -**

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90

**Empfohlenes Zubehör**




**UP-Wandwinkel -**


- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90


13 420 979  
mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Wurfweitendiagramm**




**Zertifikate**

LGA\_18615.

WRAS\_2111005.

13 420 979



### Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1   | 04 30 31 024 01 90 | Befestigungssatz | 1           | 2          |
| 2   | 09 17 97 056 90    | Halter           | 1           | 2          |
| 3   | 90 24 05 008 00 90 | Nippel Set       | 1           | 2          |
| 4   | 09 14 10 504 90    | Dichtung         | 1           | 2          |
| 5   | 90 29 30 040 00 90 | Einsatz          | 1           | 2          |
| 6   | 09 17 11 044 20 90 | Verteiler        | 1           | 2          |
| 7   | 09 27 97 034-28    | Rosette          | 1           | 20         |
| 8   | 09 31 11 049 90    | Stift            | 4           | 2          |
| 9   | 09 30 30 147 90    | Schraube         | 2           | 2          |
| 10  | 09 30 30 086 90    | Schraube         | 4           | 2          |
| 11  | 09 30 01 104-28    | Gehäuse          | 1           | 20         |
| 12  | 09 14 03 504 90    | Dichtung         | 1           | 2          |
| 13  | 09 11 94 046-28    | Auslauf          | 1           | 20         |