




**EDITION PRO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur -
Schwarz matt**

36 810 626



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

	Schwarz matt	36 810 626-33
	Chrom	36 810 626-00
	Chrom gebürstet	36 810 626-93


Benötigtes Zubehör



- EDITION PRO UP-Wand-
Einhandbatterie Mischer rechts -** 35 870 970 90
- Max. Einbautiefe 95 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

**EDITION PRO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur -
Schwarz matt**

36 810 626
mm [inches]



Durchflussdiagramm




Zertifikate

WRAS_2107048. LGA_9280.

**EDITION PRO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur -
Schwarz matt**

36 810 626



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1	2
2	09 27 22 503-33	Rosette	1	30
3	04 28 22 115 10-33	Auslauf	1	30
4	90 23 01 019 00-33	Luftsprudler	1	30
5	90 20 62 040 00-33	Griff	1	30
6	09 11 02 522-33	Haube	1	30
7	90 27 62 011 00-33	Rosette	1	30
8	90 15 05 064 01 90	Kartusche	1	2