




## EDITION PRO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

36 812 626



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

	Chrom gebürstet	36 812 626-93
	Chrom	36 812 626-00
	Schwarz matt	36 812 626-33


### Benötigtes Zubehör




- EDITION PRO UP-Wand-Einhandbatterie Mischer rechts -** 35 870 970 90
- Max. Einbautiefe 95 mm
  - Min. Einbautiefe 80 mm

**EDITION PRO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet**

36 812 626  
mm [inches]



**Durchflussdiagramm**




**Zertifikate**

WRAS\_2107048. LGA\_9280.

**EDITION PRO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet**

36 812 626



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1	2
2	09 27 22 503-93	Rosette	1	20
3	04 28 22 116 10-93	Auslauf	1	20
4	90 23 01 019 00-93	Luftsprudler	1	20
5	90 20 62 040 00-93	Griff	1	20
6	09 11 02 522-93	Haube	1	60
7	90 27 62 011 00-93	Rosette	1	20
8	90 15 05 064 01 90	Kartusche	1	2