

**TARA Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré -
Champagne brossé (Or 22cts)**

TARA

36 425 892



- plaque de recouvrement Ø 150 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- limitation d'eau chaude, préréglable

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 425 892-46 |
|  | Chrome | 36 425 892-00 |
|  | Platine brossé | 36 425 892-06 |
|  | Platine | 36 425 892-08 |
|  | Dark Chrome | 36 425 892-19 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 36 425 892-28 |
|  | Noir mat | 36 425 892-33 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 36 425 892-47 |
|  | Chrome brossé | 36 425 892-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 36 425 892-99 |

Accessoires requis



- Thermostat à encastrer avec robinet d'arrêt -** 35 426 970 90
- profondeur de montage max. 136 mm
 - profondeur de montage mini. 80 mm

36 425 892
mm [inches]





Diagramme de débit




Certificats

LGA_19385.

LGA_19384.

WRAS_1906098.

36 425 892



36 425 892

Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 90 90 03 166 00 90 | tête céramique | 1 | 2 |
| 2 | 09 12 12 053-46 | prise | 1 | 60 |
| 3 | 04 29 06 111 01-00 | tige | 1 | 10 |
| 4 | 90 23 30 023 00 90 | écrou | 2 | 2 |
| 5 | 90 12 12 002 00 90 | douille d'enclenchement | 1 | 2 |
| 6 | 09 20 67 006-46 | poignée | 1 | 30 |
| 7 | 90 17 33 022 00-46 | poignée | 1 | 30 |
| 8 | 90 30 30 124 00 90 | vis | 1 | 2 |
| 9 | 90 12 12 052 00 90 | prise | 1 | 2 |
| 10 | 09 12 12 054 90 | prise | 1 | 2 |
| 11 | 09 28 10 187 90 | régulator | 1 | 2 |
| 12 | 04 29 06 024 01-00 | tige | 1 | 10 |
| 13 | 09 12 12 051-46 | prise | 1 | 60 |
| 14 | 09 31 11 134 90 | tige | 1 | 2 |
| 15 | 09 11 02 242-46 | plaque | 1 | 60 |
| 16 | 09 30 30 157 90 | vis | 4 | 2 |
| 17 | 09 30 01 296 90 | rondelle | 1 | 2 |
| 18 | 90 30 01 190 00 90 | rondelle | 1 | 2 |
| 19 | 90 23 01 124 00 90 | douille | 2 | 2 |
| 20 | 90 18 40 077 01 90 | tige | 2 | 2 |
| 21 | 09 24 04 257 90 | écrou | 2 | 2 |
| 22 | 90 15 02 013 00 90 | cartouche | 1 | 2 |
| 23 | 09 28 10 188 90 | régulator | 1 | 2 |
| 24 | 09 28 10 189 90 | régulator | 1 | 2 |