




Dornbracht Montageanleitung

Installation instructions







17 872 809-FF



17 872 861-FF



17 872 875-FF



17 872 888-FF



ACHTUNG!

Dieses Symbol warnt vor Sachschäden bei Nichtbeachten der Hinweise.



HINWEIS!

Dieses Symbol macht auf wichtige Informationen aufmerksam.



WARNUNG!

Dieses Symbol warnt vor möglichem Tod oder möglichen schweren Verletzungen bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise.

Bitte lesen Sie die Anleitung und beachten Sie die Hinweise.

Alle zum Produkt gehörenden Anleitungen und Dokumente sind an den Endbenutzer zu übergeben. Ansonsten kann die Haftung des Herstellers im Schadensfall eingeschränkt sein.

Sämtliche Sanitärarbeiten sind durch einen sachkundigen und qualifizierten Sanitärfachinstallateur gemäß den einschlägigen länderspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der örtlichen Wasserversorgungsunternehmen auszuführen.

Örtliche Vorschriften zur Unfallverhütung sind vorrangig zu befolgen.

Die Elektroinstallation ist nach VDE 0100 von einem Fachinstallateur durchzuführen. Abweichende nationale Vorschriften sind zu beachten.

Betriebsbedingungen und Maße finden Sie im Anhang.

Bei Fragen oder Unsicherheiten bezüglich Montage oder Bedienung kontaktieren Sie bitte Dornbrachts Technischen Service.

Sie finden entsprechende Kontaktdaten auf der Rückseite dieser Anleitung und auf der Homepage von Dornbracht:

www.dornbracht.com



ATTENTION!

This symbol warns of property damages due to non-compliance with the instructions.



NOTICE!

This symbol calls attention to important information.



WARNING!

This symbol warns of the possibility of death or serious injury due to non-compliance with the safety instructions.

Please read this manual and follow the instructions.

All manuals and documents belonging to the product have to be passed on to the end user. Otherwise the producer liability may be limited in case of damage.

All work has to be carried out by a competent and qualified plumber according national regulations and regulations of the local water supply companies.

Local accident prevention regulations are to be followed with priority.

Electrical installation must be carried out by a professional specialist, in accordance with VDE 0100. Please conform to national statutory regulations, where different.

Operating conditions and dimensions can be found in the appendix.

For questions or uncertainties regarding installation or operation, please contact the Technical Service of Dornbracht.

You can find relevant contact details on the back of this manual and on the website of Dornbracht: www.dornbracht.com



DE Der COLD WATER DISPENSER ist kompatibel mit Standard-Filtersystemen oder Kühlgeräte mit ¼"-Kompressionsanschluss.

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Umkehrosmosefiltration.

Die Geräte sind nicht für den Einsatz im Außenbereich konzipiert. Der Filter ist alle 6 Monate zu tauschen, alle 5 Jahre ist der COLD WATER DISPENSER mit den Komponenten durch einen Fachinstallateur zu warten, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Bitte verwenden Sie nur Originalersatz- und Zubehörteile. Die Benutzung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der Gewährleistung und kann zu Verletzungen führen.

Der COLD WATER DISPENSER ist nicht für gewerbliche Anwendungen bestimmt. Er wurde zum Gebrauch im Haushalt und für den haushaltsähnlichen Gebrauch konstruiert. Der COLD WATER DISPENSER ist nicht für den Gebrauch durch Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt.



us The COLD WATER DISPENSER is compatible with standard filtration systems or chillers with ¼" compression connection.

NOTE: Not compatible with reverse osmosis filtration.

The devices are not designed for outdoor use. The filter should be replaced every 6 months. To ensure trouble-free operation, the COLD WATER DISPENSER should undergo maintenance every 5 years with the help of a professional plumber. Please use original spare parts and accessories. The use of other parts voids the warranty and can cause injury. The COLD WATER DISPENSER is not intended for commercial use. It has been designed for domestic use and similar.

The COLD WATER DISPENSER is not intended for use by children or persons with limited physical, sensory or mental capabilities, unless they are supervised by a person responsible for their safety.

DE Pflege und Wartung durch den Benutzer.
US Care and maintenance by the user.




www.dornbracht.com/care

DE Technische Informationen. **US** Technical information.





td.dornbracht.com

DE Benötigte Werkzeuge. **US** Required tools.





19 mm





DE Lieferumfang. US Parts Supplied.

17 872 809-FF




DE Lieferumfang. US Parts Supplied.

17 872 861-FF




DE Lieferumfang. US Parts Supplied.





17 872 875-FF




DE Lieferumfang. US Parts Supplied.

17 872 888-FF










4
a



4
b




5




17 872 809-FF

mm [inches]




17 872 861-FF

mm [inches]





17 872 875-FF

mm [inches]



17 872 888-FF

mm [inches]



DE Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur	10-35 °C
Kaltwasser-Temperaturbereich	5-25 °C
Min. Fließdruck	3 bar
Max. Fließdruck	5 bar
Empfohlener Betriebsdruck	3-5 bar

Bei Ruhedruck über 5 bar ist zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ein Druckminderer entsprechend DIN 1988 in die Versorgungsleitung einzubauen.

Für die einwandfreie Funktion des COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Standard-Filterssystemen oder Kühlgeräte empfehlen wir einen notwendigen Mindestfließdruck von 3 bar.

us Operating conditions

Ambient temperature	50-95°F
Cold water temperature range	41-77 °F
Minimum flow pressure	44 psi
Maximum flow pressure	73 psi
Recommended operating pressure	44-73 psi

At a resting pressure above 73 psi, a pressure reducer in accordance with DIN 1988 must be installed in the supply line to maintain noise levels in accordance with DIN 4109.

In order to ensure trouble-free functioning of the COLD WATER DISPENSER together with standard filtration systems or chillers, we recommend that the minimum flow pressure be 3 bar / 44 psi.

Dornbracht AG & Co. KG
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 8899-900
mail@dornbracht.com
www.dornbracht.com



01 03 13 700 00 / 11.2024