





## DORNBRACHT YARRE Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

---

36 860 832



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Mischer 78 x 78 mm
- Durchfluss max. 6,8 l/min
- bleifrei
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm

	Chrom	36 860 832-00
	Soft Black	36 860 832-69

---

### Benötigtes Zubehör


---




**EDITION PRO UP-Wand-Einhandbatterie Mischer rechts -** 35 870 970 90

**DORNBRACHT YARRE Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne  
Ablaufgarnitur - Chrom**

36 860 832  
mm [inches]



**Durchflussdiagramm**




**Zertifikate**

AbP\_10168.

ACS\_23 ACC NY  
460.

**DORNBRACHT YARRE Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne  
Ablaufgarnitur - Chrom**

36 860 832



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 24 03 080 90	Verlaengerung	1	2
2	90 24 03 316 00 90	Nippel	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	90 11 06 224 00-00	Auslauf	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
4	90 27 83 027 00-00	Rosette	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
5	90 15 05 071 00 90	Kartusche	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
6	90 11 02 393 00-00	Haube	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
7	90 20 83 072 00-00	Griff	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
8	90 30 09 064 00 90	Schluessel	1	2