

SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

ST 010 203 0740



- automatische Hygienespülung
 - geeignet zur thermischen Desinfektion
 - einstellbare Nachlaufzeit
 - Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
 - Magnetventil
 - Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist ausgeschlossen.**
Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.
ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x

42 766 970 90



1x

13 800 740-00



SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

ST 010 203 0740

SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

ST 010 203 0740



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
 - geeignet zur thermischen Desinfektion
 - einstellbare Nachlaufzeit
 - Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
 - Magnetventil
 - Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.**
Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.
ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Benötigtes Zubehör



eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Temperatureinstellung zur Kombination mit Wandarmaturen -	35 743 970 90
<ul style="list-style-type: none"> •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 125 mm 	

Benötigtes Zubehör



eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen -	35 742 970 90
--	---------------


Empfohlenes Zubehör



Verlängerung für Touchfree 500 mm -	12 765 970 90
--	---------------

**SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne
Temperatureinstellung - Chrom**

ST 010 203 0740
mm [inches]




Zertifikate

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

**SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne
Temperatureinstellung - Chrom**

ST 010 203 0740



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 10 01 177 00 90	Elektrozubehoer	1	2
2	90 17 20 199 00 90	Halter	1	2
3	04 30 50 079 00 90	Ventil	1	2
4	04 10 01 050 00 90	Netzteil	1	60
5	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2

SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

ST 010 203 0740



- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 5 l/min
- bleifrei

Die Montagehöhe ab Waschtisch Oberkante bis Mitte Anschluss sollte min. 125 mm betragen. Die Vorderkante des Auslaufs sollte min. 20 mm vor dem hinteren Beckenrand liegen.

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm





SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom


ST 010 203 0740

SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

ST 010 203 0740
mm [inches]





Durchflussdiagramm



SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom


ST 010 203 0740

Wurfweitendiagramm



**SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne
Temperatureinstellung - Chrom**

ST 010 203 0740



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 24 03 108 00 90	Nippel Set	1	2
2	90 31 11 004 00 90	Stift	1	2
3	90 29 03 067 00 90	Luftsprudler	1	2