

## SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit Temperatureinstellung - Chrom

---

ST 010 205 2980



- Ausladung 185 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette für Auslauf 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Temperatureinstellung über Thermostat
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set

### Einzelkomponenten dieses Sets

---

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 42 765 970 90



1x 13 800 980-00



## SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit Temperatureinstellung - Chrom

---

ST 010 205 2980

## SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit Temperatureinstellung - Chrom

ST 010 205 2980



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Temperatureinstellung über Thermostat
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set

**Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.**

**Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.**

**ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.**

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

### Benötigtes Zubehör



**eSET Touchfree  
Waschtischbatterie mit  
Temperatureinstellung zur  
Kombination mit Standardarmaturen -**

35 740 970 90

### Benötigtes Zubehör



**eSET Touchfree  
Waschtischbatterie mit  
Temperatureinstellung zur  
Kombination mit Wandarmaturen -**

35 741 970 90

- Max. Einbautiefe 125 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

### Empfohlenes Zubehör




**Verlängerung für Touchfree 500  
mm -**

12 765 970 90

**SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit  
Temperatureinstellung - Chrom**

ST 010 205 2080  
mm [inches]




**Zertifikate**

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

**SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit  
Temperatureinstellung - Chrom**

ST 010 205 2980




**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 10 01 177 00 90	Elektrozubehoer	1	2
2	90 17 20 199 00 90	Halter	1	2
3	90 23 01 124 00 90	Huelse	1	2
4	09 23 10 129 90	Mutter	1	2
5	04 30 50 079 00 90	Ventil	1	2
6	90 15 02 013 00 90	Kartusche	1	2
7	04 10 01 246 00 90	Elektrozubehoer	1	2
8	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2

## SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit Temperatureinstellung - Chrom

---

ST 010 205 2980



- Ausladung 185 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

### Empfohlenes Zubehör

---



**UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm




## SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit Temperatureinstellung - Chrom

---


ST 010 205 2980

# SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit Temperatureinstellung - Chrom

ST 010 205 2080  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Zertifikate


LGA\_18592.

WRAS\_1904065.



**SYMETRICS eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit  
Temperatureinstellung - Chrom**

ST 010 205 2980



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 14 10 053 90	Dichtung	1	2
2	09 24 04 135 90	Nippel	1	2
3	09 14 10 008 90	Dichtung	2	2
4	90 11 68 004 00-00	Auslauf	1	10
5	90 23 01 029 02-00	Luftsprudler	1	10