






## DORNBACHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Cromato

33 845 110




- sporgenza 237 mm
- bocca girevole 120°
- Getto con aria e getto a doccia
- Flessibile doccetta trecciato 1500mm
- portata max 8,8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

Sistema di sicurezza antiriflusso.


|   |                   |               |
|---|-------------------|---------------|
|  | Cromato           | 33 845 110-00 |
|  | Soft Black        | 33 845 110-69 |
|  | Nickel spazzolato | 33 845 110-70 |

**DORNBRACHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Cromato**

33 845 110  
mm [inches]



**Diagramma di portata**




**Certificati**

Belgaqua\_23-012- ACS\_23 ACC NY AbP\_10068.  
27\_3. 085.

**DORNBRAUCHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Cromato**

33 845 110

Parts for other finishes can be found here: [Soft Black](#)



**Elenco delle parti di ricambio**

| N. | Codice articolo    | Denominazione             | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 90 20 81 001 00-00 | manopola                  | 1                   | 2                   |
| 2  | 90 28 30 010 00-00 | copertura                 | 1                   | 2                   |
| 3  | 90 15 05 067 00 90 | cartuccia                 | 1                   | 2                   |
| 4  | 90 18 40 227 00 90 | inserto                   | 1                   | 2                   |
| 5  | 90 30 02 101 00 90 | flessibile                | 1                   | 2                   |
| 6  | 90 23 01 051 00 90 | limitatore di portata     | 1                   | 2                   |
| 7  | 90 14 05 081 00 90 | guarnizione               | 1                   | 2                   |
| 8  | 90 12 11 180 00-00 | doccia                    | 1                   | 2                   |
| 9  | 90 14 15 062 00 90 | corredo della guarnizione | 1                   | 2                   |
| 10 | 90 30 01 211 00 90 | Albero                    | 1                   | 2                   |
| 11 | 90 14 05 080 00 90 | guarnizione               | 1                   | 2                   |
| 12 | 90 23 10 003 00 90 | set di fissaggio          | 1                   | 2                   |
| 13 | 04 30 04 100 00 90 | flessibile                | 2                   | 2                   |
| 14 | 90 30 04 110 00 90 | flessibile                | 1                   | 2                   |