

Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Cromo cepillado

GENÉRICOS

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 10 711 970 | <div> <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div> <div>● Accionamiento para un fregadero</div> <div>● Se incluye adaptador para el tiro Bowden</div> </div> <div> <div>No compatible con fregaderos de Acero Inox cepillado 38 XXX 004-86.</div> <div>En caja con LOT</div> </div> </div> </div> </div> | <div> <div> <div></div> <div>Cromo cepillado</div> <div>10 711 970-93</div> </div> <div> <div></div> <div>Cromo</div> <div>10 711 970-00</div> </div> <div> <div></div> <div>Platino cepillado</div> <div>10 711 970-06</div> </div> <div> <div></div> <div>Platino</div> <div>10 711 970-08</div> </div> <div> <div></div> <div>Latón (Oro 23k)</div> <div>10 711 970-09</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Chrome</div> <div>10 711 970-19</div> </div> <div> <div></div> <div>Latón cepillado (Oro 23k)</div> <div>10 711 970-28</div> </div> <div> <div></div> <div>Negro mate</div> <div>10 711 970-33</div> </div> <div> <div></div> <div>Champagne cepillado (Oro 22k)</div> <div>10 711 970-46</div> </div> <div> <div></div> <div>Champagne (Oro 22k)</div> <div>10 711 970-47</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Platinum cepillado</div> <div>10 711 970-99</div> </div> </div> |
|------------|--|--|

# Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Cromo cepillado

GENÉRICOS

10 711 970  
mm [inches]



## Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Cromo cepillado

GENÉRICOS

10 711 970

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



### Lista de piezas de recambios

| Nº  | Número de artículo | Denominación        | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 6   | 09 29 06 087-93    | husillo             | 1,00                | -                |
| Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto. |                    |                     |                     |                  |
| 7   | 04 30 01 029 00 90 | adaptador           | 1,00                | 2                |
| 12  | 09 30 11 087 90    | disco               | 1,00                | 2                |
| 10  | 09 11 10 074-07    | racor               | 1,00                | 30               |
| 1   | 09 20 97 030-93    | manilla             | 1,00                | 60               |
| 8   | 09 24 03 175 90    | adaptador           | 1,00                | 2                |
| 13  | 09 23 30 024-07    | tuerca              | 1,00                | 30               |
| 2   | 90 12 12 002 00 90 | manguito de engaste | 1,00                | 2                |
| 5   | 09 14 10 042 90    | sello               | 1,00                | 2                |
| 11  | 09 11 10 079-07    | racor               | 1,00                | 30               |
| 3   | 09 27 87 007-93    | roseta              | 1,00                | 60               |
| 9   | 09 11 10 073-07    | racor               | 1,00                | 30               |
| 4   | 90 14 10 043 00 90 | sello               | 1,00                | 2                |